

# BEDIENING

## RADIO-INSTALLATIE OP BASIS VAN DE RT-4600

### UITGANGSSITUATIE:

HOOFDSCHAKELAAR BIJ CHAUFFEUR INSCHAKELEN

ALLE KNOPPEN LINKSOM

ALLE TUIMELSCHAKELAARS NAAR BENEDEN

CONTROLEER FREQUENTIE:  (SCHAKELAARS 104-105-106-107)

### RADIO-INSTALLATIE MET LOSSE LUIDSPREKER EN SCHAKELKAST

OP SCHAKELKAST : knop 405 op "1+2+3"

knoppen 406-407 rechtsom

OP LUIDSPREKER : knop 501 in stand "ALL"

knop 502 rechtsom

OP TOESTEL : knop 108 voor 1/3 deel rechtsom

knop 211 in stand "1+2+3"

knoppen 208-209-212 rechtsom

tuimelschakelaar 206 omhoog (rode lamp brandt)

knop 102 in stand "⊙" (alarmtoon max. 10 sec.)

knop 102 in stand "⚡" indien ruis hoorbaar is

TOESTEL VOOR GEBRUIK GEREED

### RADIO INSTALLATIE MET INGEBOUWDE LUIDSPREKER

OP TOESTEL : knop 108 voor 1/3 deel rechtsom

knoppen 308-309 rechtsom

tuimelschakelaars 305-307 omhoog (rode lamp brandt)

knop 102 in stand "⊙" (alarmtoon max. 10 sec.)

knop 102 in stand "⚡" indien ruis hoorbaar is

TOESTEL VOOR GEBRUIK GEREED